



ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
ЧАСОВОЙ ЗАВОД

ПАСПОРТ

НА ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ



Публичное акционерное общество
«Златоустовский часовой завод»

456200, г. Златоуст, Челябинской обл.,
ул. им. В. И. Ленина, д. 2, офис 11
E-mail: agat.sbit@gmail.com

www.agatwatch.ru

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

АГАТ

КОЛЛЕКЦИЯ «ЦИРКОНИЙ»

диаметр: 46 ММ

механизм: ВОСТОК 2415

модель: 195 ЧСЦ

Комплект поставки:

Часы, 1 шт.

Ремень, 1 шт.

Коробка, 1 шт.

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р В 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ВР 10.1.18129-2023

Срок действия: с 07.04.2023 г. по 06.04.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы наручные механические, в дальнейшем часы, предназначены для определения текущего времени в часах, минутах и секундах

Диаметр циферблата: 46 мм

Корпус: цирконий

Циферблат: латунь / дамасская сталь / мокумэ / титановый дамаск / титано-циркониевый дамаск / метеорит Muonionalusta / метеорит Aletai / метеорит Seymchan

Покрытие цифр, стрелок: безопасный люминофор

Стекло: сапфировое 3,3 мм

Масса часов: не более 140 г

Габаритные размеры: 60x17x62 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм: Восток 2415 на 31 рубиновом камне, с автоподзаводом, с балансовым регулятором и анкерным палетным спуском

Продолжительность работы часов от одного полного завода пружины: не менее 29 часов

Средний суточный ход часов при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$: от -60 до +60 секунд в сутки

Водонепроницаемость: 750 метров

Диапазон рабочих температур: от -20 до $+40 ^\circ\text{C}$

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы – сложное техническое устройство, требующее бережного обращения.

Перед эксплуатацией часов ознакомьтесь с правилами эксплуатации. Выполнение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов, сохранит их высокую точность в течение всего срока службы.

Завод часов и перевод стрелок

Для завода часов и перевода стрелок необходимо отвернуть колпачок заводной головки.

Для запуска часов необходимо завести их, сделав 20–25 оборотов заводной головки. Вращать заводную головку нужно осторожно, без лишних усилий.

Для обеспечения стабильности хода необходимо регулярно подзаводить часы, даже в случае ежедневной носки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перевод стрелок осуществляется с помощью заводной головки. Для чего заводную головку следует вытянуть до упора и, вращая ее, установить стрелки в нужное положение.

Переводить стрелки следует **ТОЛЬКО ПО ХОДУ ЧАСОВ.**

Перевод стрелок против хода может стать причиной серьезных нарушений в работе часов.

После перевода и установки стрелок необходимо путем нажатия произвести возврат заводной головки в исходное положение.

После завода часов или перевода стрелок необходимо **надежно завернуть колпачок** на втулку корпуса.

Важно помнить, что неплотно завернутый колпачок не обеспечит **герметичность соединения.**

Внимание!

Оберегайте часы от падений, ударов и сильных сотрясений, а также от попадания в них влаги при снятом колпачке.

Не располагайте часы вблизи источников тепла, например, батарей центрального отопления, электрообогревателей и т. п.

Обслуживание и ремонт часов должны выполняться только специалистами с соответствующей квалификацией.

Ни в коем случае **не вскрывайте часы самостоятельно.**

Неквалифицированное вмешательство, как правило, приводит к серьезным поломкам и преждевременному выходу часов из строя.

Рекомендуется каждые два года отдавать часы в часовую мастерскую для чистки, смазки и регулировки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Часы в упаковке завода-изготовителя должны храниться в **сухом отапливаемом помещении** при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C.

Транспортировка часов в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев.**

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи часов потребителю или со дня их изготовления, если день продажи часов потребителю установить невозможно.

Гарантийный срок хранения в упаковке завода-изготовителя 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока производится **на заводе-изготовителе** или аккредитованных сервисных центрах завода.

В случае выхода часов из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, изготовитель обязуется осуществить ремонт часов **бесплатно.**

В случае гарантийного ремонта гарантия на часы продлевается на время ремонта, которое отмечается в паспорте на изделие.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки часов. При отсутствии документов доказывание факта и условий покупки часов, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Обмен некачественных часов производится в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Потребитель **лишается права на гарантийное обслуживание**, либо на безвозмездное устранение недостатков часов, возмещение расходов на их исправление, замену или на возврат изготовителю часов ненадлежащего качества в течение гарантийного срока в отношении недостатков, возникших после передачи часов потребителю в результате **нарушения им правил** эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЗАВОДА:

Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

456200, г. Златоуст, Челябинской обл., ул. им. В. И. Ленина, д. 2, офис 11
тел. 8 (3513) 62-11-12

E-mail: agat.sbit@gmail.com

www.agatwatch.ru