

**АГАТ**

---

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  
ЧАСОВОЙ ЗАВОД

ПАСПОРТ

НА ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

**АГАТ**

Публичное акционерное общество  
«Златоустовский часовой завод»

456200, г. Златоуст, Челябинской обл.,  
ул. им. В. И. Ленина, д. 2, офис 11  
E-mail: info@agatwatch.ru

[www.agatwatch.ru](http://www.agatwatch.ru)

# ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

# АГАТ

## КОЛЛЕКЦИЯ «СТАЛЬ»

диаметр: 46 ММ  
механизм: ВОСТОК 2415  
модель: 195 ЧС

**Комплект поставки:**

Часы, 1 шт.

Ремень, 1 шт.

Коробка, 1 шт.

Система менеджмента качества соответствует требованиям  
ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ВР 10.1.18129-2023

Срок действия: с 07.04.2023 г. по 06.04.2026 г.

**Часы наручные механические**, в дальнейшем часы, предназначены для определения текущего времени в часах, минутах и секундах

**Диаметр циферблата:** 46 мм

**Корпус:** сталь нержавеющая

**Циферблат:** латунь / нержавеющая сталь / дамасская сталь / титановый дамаск / титано-циркониевый дамаск / мокумэ / метеорит Muonionalusta / метеорит Seymchan / метеорит Aletai

**Покрытие цифр, стрелок:** безопасный люминофор

**Стекло:** сапфировое 3,3 мм

**Масса часов:** не более 155 г

**Габаритные размеры:** 60x17x62 мм

**Механизм:** Восток 2415 на 31 рубиновом камне, с автоподзаводом, с балансовым регулятором и анкерным палетным спуском

**Продолжительность работы** часов от одного полного завода пружины: не менее 29 часов

**Средний суточный ход** часов при температуре  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ : от -60 до +60 секунд в сутки

**Водонепроницаемость:** 750 метров

**Диапазон рабочих температур:** от -20 до +40  $^\circ\text{C}$

Часы – сложное техническое устройство, требующее бережного обращения.

Перед эксплуатацией часов ознакомьтесь с правилами эксплуатации. Выполнение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов, сохранит их высокую точность в течение всего срока службы.

### **Завод часов и перевод стрелок**

Для завода часов и перевода стрелок необходимо отвернуть колпачок заводной головки.

Для запуска часов необходимо завести их, сделав 20–25 оборотов заводной головки. Вращать заводную головку нужно осторожно, без лишних усилий.

Для обеспечения стабильности и точности хода необходимо раз в сутки подзаводить часы, даже в случае ежедневной носки.

Перевод стрелок осуществляется с помощью заводной головки. Для чего заводную головку следует вытянуть до упора и, вращая ее, установить стрелки в нужное положение.

Переводить стрелки следует **только по ходу часов**.

Перевод стрелок против хода может стать причиной серьезных нарушений в работе часов.

После перевода и установки стрелок необходимо путем нажатия произвести возврат заводной головки в исходное положение.

После завода часов или перевода стрелок необходимо **надежно завернуть колпачок** на втулку корпуса.

Важно помнить, что неплотно завернутый колпачок не обеспечит **герметичность соединения**.



**Внимание!**

Оберегайте часы от падений, ударов и сильных сотрясений, а также от попадания в них влаги при снятом колпачке.

Не располагайте часы вблизи источников тепла, источников электромагнитного излучения например, батарей центрального отопления, электрообогревателей, источников открытого огня, СВЧ-печей и т. п.

Обслуживание и ремонт часов должны выполняться только специалистами с соответствующей квалификацией.

Ни в коем случае **не вскрывайте часы самостоятельно.**

Неквалифицированное вмешательство, как правило, приводит к серьезным поломкам и преждевременному выходу часов из строя.

Рекомендуется каждые два года отдавать часы в часовую мастерскую для чистки, смазки и регулировки.

Часы в упаковке завода-изготовителя должны храниться в **сухом отапливаемом помещении** при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C.

Транспортировка часов в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев**.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи часов потребителю или со дня их изготовления, если день продажи часов потребителю установить невозможно.

Гарантийный срок хранения в упаковке завода-изготовителя 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока производится **на заводе-изготовителе**.

В случае выхода часов из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, изготовитель обязуется осуществить ремонт часов **бесплатно**.

В случае гарантийного ремонта гарантия на часы продлевается на время ремонта, которое отмечается в паспорте на изделие.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки часов. При отсутствии документов доказывание факта и условий покупки часов, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Обмен некачественных часов производится в соответствии с законом **«О защите прав потребителей»**.

Потребитель **лишается права на гарантийное обслуживание**, либо на безвозмездное устранение недостатков часов, возмещение расходов на их исправление, замену или на возврат изготовителю часов ненадлежащего качества в течение гарантийного срока в отношении недостатков, возникших после передачи часов потребителю в результате **нарушения им правил** эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

**СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЗАВОДА:**

Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

456200, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В. И. Ленина,  
д. 2, офис 11, тел. 8 (351) 362-25-78

E-mail: [info@agatwatch.ru](mailto:info@agatwatch.ru)

[www.agatwatch.ru](http://www.agatwatch.ru)

**АГАТ**

---

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  
ЧАСОВОЙ ЗАВОД